

- Durata stimata della batteria: >2 anni (1 minuto al giorno di attività)
- Sistema via radio bidirezionale
- Elevata immunità a RF 30V/m
- Frequenza di lavoro 433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale
- Contenitore ABS
- Temperatura di funzionamento 0°C ÷ +50°C
- Dimensioni (LxAxP) 42x59x16mm
- Grado di sicurezza 1
- Classe ambientale 2
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1



ACQUISIZIONE TELECOMANDO XMR40

Bisogna impostare il telecomando in modalità pairing o associazione.

Per fare ciò assicurarsi che il telecomando abbia il led verde spento, nel caso contrario basta aspettare qualche secondo ed attendere che termini il lampeggio del led verde.

Premere contemporaneamente i due pulsanti superiori (1 e 2): i due led emettono un breve lampeggio ed al termine rilasciare i due pulsanti.

Premere 3 volte il pulsante superiore sinistro (1) rimarrà lampeggiante il led destro rosso.

Impostare la centrale XMR in modalità Ricerca RF:

5 6 7 8 ↶ 8 8 5 4

Scan Radio
000



Premere il tasto 2 del telecomando: l'avvenuta associazione verrà confermata da un beep sulla consolle. I due led del telecomando emettono un breve lampeggio e poi restano spenti entrambi e termina la fase di pairing.

Fatto ciò, per programmare i quattro tasti del telecomando, si può procedere sia da consolle, che tramite software XMSet.

Dopo aver acquisito il telecomando, bisognerà :

- Dal menù azione creare un'AZIONE “es. Tipo Inserimento”

5 6 7 8 ↩ 8 8 8 1 6

- Dal menù macro, impostare una MACRO “es. MACRO1”

5 6 7 8 ↩ 8 8 8 1 7

- Dal menù IN/OUT, associare la MACRO al tasto desiderato

5 6 7 8 ↩ 8 8 8 5

NOTA :Per una guida dettagliata o per l'utilizzo dell' XMSet consultare il manuale.