

TM4T

CIRCUITO 1 TAMPER
PER CONTENITORI TM

TM4ST

CIRCUITO 2 TAMPER
PER CONTENITORI TM

INSTALLAZIONE TM4 - TM4C - TM44

CONTENITORE - TAMPER INCLUSO

| | |
|------|------|
| TM4 | TM4T |
| TM44 | TM4T |

Fori 6mm per tamper antistrappo

Eeguire un foro da 6mm ed inserire il tassello.

Avvitare la vite fino ad ottenere una sporgenza totale della vite dal muro di 15 ÷ 18mm.

Essa servirà ad attivare il tamper

